

Wireless plug-in power switch

Funk-Einstecknetzstecker

Draadloze plug-in netschakelaar

Commutateur d'alimentation à brancher sans fil

Bezprzewodowy wtyczkowy wyłącznik sieciowy

Interruptor de alimentación inalámbrico enchufable



Specifications:

AC Input Voltage: 220V~240V, 50/60Hz.

Maximum distance: 50 m.

Maximum power: 3600 W.

Operating temperature: -10~50 °C.






CE 433.92MHz.

smartwares® Europe

Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg
The Netherlands

service.smartwares.eu
NL: 088 5940501
BE: 078 481094(NL)
BE: 078 481540(FR)
FR: 0825 560 650
DE: +49 (0) 1805 010762
14Ct./Min. dt. Festnetz,
Mobil max. 42CL/Min
UK: +44 (0) 345 230 1231
ES : +34 938427589

CUSTOMER SERVICE



EN

Preparation for use

- Insert the receiver (SH5-RPS-36A) into the wall outlet **①**.

Pairing/disconnecting the receiver with/from a transmitter

- a. Press and hold the button on the receiver for 3 seconds and then release it **②**. During this operation the LED starts to blink **③**. Your receiver is now switched into the pairing mode.
Attention: the LED should blink only after releasing the button. If the LED starts to blink while holding the button, there will be no pairing.
- b. Press the "I" / "ON" button on the transmitter to pair it with a receiver. During this operation the LED on the receiver will light up. Press the "0" / "OFF" button on the transmitter to disconnect it from a receiver. During this operation the LED on the receiver turns off.
Attention: it is possible to pair a receiver with multiple transmitters, six memory positions are available.
Attention: When the LED on the receiver keeps blinking rapidly, the memory is full. Disconnect one transmitter or disconnect all links.

Preparing the receiver

- Connect a desired device to the receiver and make sure the desired device is switched on **④**. Now, the receiver is ready for use.

Operating receivers

- a. Press the "I" / "ON" button on the transmitter to turn on the receiver.
- b. Press the "0" / "OFF" button on the transmitter to turn off the receiver.

Disconnecting all links

- a. Press and hold the button on the receiver for 10 seconds **⑤**.
- b. During this operation the LED starts to blink.
- c. When the LED on the receiver turns off, all links will be disconnected.

Disconnecting from the mains: remove the receiver from the wall outlet.

FR

Préparation avant utilisation

- Branchez le récepteur (SH5-RPS-36A) sur la prise murale **①**.

Connexion/Déconnecter le récepteur à un émetteur

- a. Maintenez le bouton du récepteur enfoncé pendant 3 secondes avant de relâcher **②**. Pendant cette opération, la DEL commence à clignoter **③**. Votre récepteur est à présent en mode de connexion.
Attention: la DEL doit clignoter uniquement une fois le bouton relâché. Si la DEL commence à clignoter lorsque le bouton est enfoncé, aucune connexion ne se produira.
- b. Appuyez sur le bouton "I" / "ON" de l'émetteur pour le connecter à un récepteur. Pendant cette opération, la DEL sur le récepteur s'allume. Appuyez sur le bouton "0" / "OFF" de l'émetteur pour le déconnecter d'un récepteur. Pendant cette opération, la DEL du récepteur s'éteint.
Attention: il est possible de connecter un récepteur à de multiples émetteurs, six positions de mémoire sont possibles.
Attention: lorsque la DEL du récepteur continue à clignoter rapidement, la mémoire est pleine. Déconnecter un émetteur ou déconnecter tous les liens.

Préparation du récepteur

- Connectez un appareil voulu au récepteur et vérifiez que cet appareil est activé **④**. À présent, le récepteur est prêt à être utilisé.

Utiliser les récepteurs

- a. Appuyez sur le bouton "I" / "ON" de l'émetteur pour mettre le récepteur en marche.
- b. Appuyez sur le bouton "0" / "OFF" de l'émetteur pour éteindre le récepteur.

Dissociation de tous les liens

- a. Maintenez le bouton du récepteur enfoncé pendant 10 secondes **⑤**.
- b. Pendant cette opération, la DEL commence à clignoter.
- c. Lorsque la DEL du récepteur s'éteint, tous les liens seront déconnectés.

Débranchez l'appareil du secteur : débranchez le récepteur de la prise murale.

DE

Benutzung vorbereiten

- Stecken Sie den Empfänger (SH5-RPS-36A) in die Steckdose **①**.

Verbindung/Trennung des Empfängers mit einem/von einem Transmitter

- a. Drücken und halten Sie die Taste am Empfänger 3 Sekunden lang und lassen Sie wieder los **②**. Während dieses Vorgangs beginnt die LED zu blinken **③**. Ihr Empfänger wurde jetzt in den Verbindungsmodus geschaltet.
Achtung: Die LED darf erst nach der Freigabe blinken. Wenn die LED zu blinken beginnt, während die Taste gedrückt wird, wird keine Verbindung aufgebaut.
- b. Drücken Sie die „I“, „ON“-Taste am Transmitter, um ihn mit dem Empfänger zu verbinden. Während dieses Vorgangs leuchtet die LED am Empfänger auf. Drücken Sie am Transmitter die „0“, „AUS“-Taste, um ihn vom Empfänger zu trennen. Bei diesem Vorgang erlischt die LED am Empfänger.
Achtung: Es ist möglich, einen Empfänger mit mehreren Transmittern zu verbinden, es sind sechs Speicherstellen verfügbar.
Achtung: Wenn die LED am Empfänger weiterhin schnell blinkt, ist der Speicher voll. Trennen Sie einen Transmitter oder trennen Sie alle Verbindungen.

Empfänger vorbereiten

- Schließen Sie das gewünschte Gerät am Empfänger an und schalten Sie es ein **④**. Jetzt ist der Empfänger betriebsbereit.

Bedienung der Empfänger

- a. Drücken Sie die „I“, „ON“-Taste am Transmitter, um den Empfänger einzuschalten.
- b. Drücken Sie die „0“, „AUS“-Taste am Transmitter, um den Empfänger auszuschalten.

Pairing löschen (alle)

- a. Drücken und halten Sie die Taste am Empfänger 10 Sekunden lang **⑤**.
- b. Während dieses Vorgangs beginnt die LED zu blinken.
- c. Wenn die LED am Empfänger erlischt, werden alle Verbindungen getrennt.

Abtrennen vom Netz: Ziehen Sie den Empfänger aus der Steckdose.

PL

Przygotowanie do użytkowania

- Odbiornik (SH5-RPS-36A) włożyć do gniazda sieciowego **①**.

Łączanie/rozłączanie odbiornika z nadajnikiem

- a. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na odbiorniku przez 3 sekundy, a następnie zwolnij go **②**. W trakcie tej operacji kontrolka LED zaczyna migać **③**. Odbiornik jest teraz przełączony na tryb łączenia.
Uwaga: Kontrolka LED powinna migać tylko po zwolnieniu. Jeśli kontrolka LED zacznie migać już w trakcie naciśnięcia przycisku, wtedy nie będzie połączenia.
- b. Naciśnij przycisk „I“, „ON“ na nadajniku, aby połączyć go z odbiornikiem. W trakcie tej operacji kontrolka LED na odbiorniku będzie się świecić. Naciśnij przycisk „0“, „OFF“ na nadajniku, aby przerwać połączenie z odbiornikiem. Podczas wykonywania tej czynności kontrolka LED na odbiorniku zgaśnie.
- Uwaga:** Możliwe jest połączenie odbiornika z wieloma nadajnikami; sześć miejsc pamięci jest dostępne.
- Uwaga:** Gdy kontrolka LED na odbiorniku nadal szybko migła, oznacza to, że pamięć jest pełna. Różłącz jeden nadajnik lub wszystkie połączenia.

Przygotowanie odbiornika

- Podłączycią dane urządzenie do odbiornika i upewnić się, że to urządzenie jest włączone **④**. Teraz odbiornik jest gotowy do użycia.

Użytkowanie odbiorników

- a. Aby włączyć odbiornik, naciśnij przycisk „I“, „ON“ na nadajniku.
- b. Aby wyłączyć odbiornik, naciśnij przycisk „0“, „OFF“ na nadajniku.

Anulowanie wszystkich połączeń

- a. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na odbiorniku przez 10 sekund **⑤**.
- b. W trakcie tej operacji kontrolka LED zaczyna migać.
- c. Gdy kontrolka LED na odbiorniku zgaśnie, wszystkie połączenia zostaną rozłączone.

Odłączanie urządzenia od źródła zasilania: wyjąć odbiornik z gniazda sieciowego.

NL

Voorbereiding voor gebruik

- Plaats de ontvanger (SH5-RPS-36A) in het stopcontact **①**.

De ontvanger met een zender koppelen of ontkoppelen

- a. Druk 3 seconden op de knop van de ontvanger en laat deze vervolgens los **②**. Bij deze handeling gaat de LED knipperen **③**. Uw ontvanger bevindt zich nu in de koppelmodus.
Let op! De LED mag pas knipperen na het loslaten. Als de LED gaat knipperen tijdens indrukken dan wordt er niet gekoppeld.
- b. Druk op "I" / "ON" op de zender om deze te koppelen. Bij deze handeling gaat de LED op de ontvanger branden. Druk op "0" / "OFF" op de zender om deze te ontkoppelen. Bij deze handeling dooft de LED op de ontvanger.

Let op! Het is mogelijk om een ontvanger aan meerdere zenders te koppelen, zes geheugenplaatsen zijn beschikbaar.

Let op! Wanneer de LED op de ontvanger niet blijft knipperen, zijn alle geheugenplaatsen vol. Ontkoppel dan één zender of maak alle koppelingen ongedaan.

De ontvanger gereed maken

- Sluit een gewenst apparaat aan op de ontvanger en zorg ervoor dat het gewenste apparaat aan staat **④**. De ontvanger is nu gereed voor gebruik.

Een ontvanger bedienen

- a. Druk "I" / "ON" op de zender om de ontvanger in te schakelen.
- b. Druk op "0" / "OFF" op de zender om de ontvanger uit te schakelen.

Alle koppelingen ongedaan maken

- a. Druk 10 seconden op de knop op de ontvanger **⑤**.
- b. Bij deze handeling gaat de LED knipperen.
- c. Zodra de LED dooft zijn alle koppelingen ongedaan gemaakt.

Spanningsvrij maken: neem de ontvanger uit de contactdoos.

ES

Preparación para el uso

- Introduzca el receptor (SH5-RPS-36A) en el enchufe de la pared **①**.

Conectar/desconectar el receptor a un transmisor

- a. Presione y mantenga el botón del receptor durante 3 segundos y suéltelo **②**. Durante esta operación el LED comenzará a parpadear **③**. El receptor pasará a modo conexión.
Atención: Debe parpadear la LED solamente cuando sueltes el botón. Si el LED comienza a parpadear mientras pulsa el botón la conexión no se realizará.
- b. Pulse el botón "I" / "ON" del transmisor para conectarlo a un receptor. Durante esta operación el LED en el receptor se encenderá. Pulse el botón "0" / "OFF" del transmisor para desconectarlo de un receptor. Durante la operación se apagará el LED del receptor.

Atención: es posible conectar un receptor a múltiples transmisores, dispone de seis posiciones de memoria.

Atención: Cuando el LED del receptor siga parpadeando rápidamente, la memoria estará llena. Desconecte un transmisor o desconecte todas las conexiones.

Hacer que el receptor esté listo

- Conecte el dispositivo deseado al receptor y asegúrese de que esté encendido **④**. Ahora el receptor está listo para usarse.

Uso de receptores

- a. Pulse el botón "I" / "ON" en el transmisor para encender el receptor.
- b. Pulse el botón "0" / "OFF" en el transmisor para apagar el receptor.

Desconectar todas las conexiones

- a. Presione y mantenga el botón del receptor durante 10 segundos **⑤**.
- b. Durante esta operación el LED comenzará a parpadear.
- c. Cuando el LED del receptor se apague se desconectarán todas las conexiones.


Desconectar de la toma de corriente: extraiga el receptor del enchufe de la pared.

SH5-RPS-36A

Trådlös strömbrytare för inkoppling
Trådlös plug-in strömbryter
Kablosuz takmali güç anahtarı
Bezdrátový vložený spínač
Vezeték nélküli beüzemelhető tápkapcsoló
Întrerupător de current cu conectare wireless



EN Go to www.smartwares.eu to obtain manuals, product information, images and the document of conformity
DE Gehen Sie auf www.smartwares.eu, um Handbücher, Produktinformationen, Bilder und die Konformitätserklärung abzurufen
NL Ga naar www.smartwares.eu voor handleidingen, product informatie, afbeeldingen of het document van conformiteit
FR Visitez www.smartwares.eu pour obtenir les modes d'emploi, les informations concernant les produits, les images et la documentation de conformité du produit
PL Wejdź na stronę www.smartwares.eu, aby uzyskać instrukcję, informacje o produkcie, zdjęcia oraz dokumentację zgodności
ES Acceda a www.smartwares.eu para obtener manuales, información de productos, imágenes y la documentación de cumplimiento
SE Gå till www.smartwares.eu för att hitta handböcker, produktinformation, bilder och deklarationer om överensstämmelse
NO Gå til www.smartwares.eu å få manualer, produktinformasjon, bilder og samsvarserklæringer
TR Kılavuzlar, ürün bilgileri, resimler veya uygunluk belgesi için www.smartwares.eu adresine gidin
CS Pro ziskání návodů, informací o výrobku, obrázků a dokumentů o schodnosti navštivte stránky www.smartwares.eu
HU Ugorjon a www.smartwares.eu webhelyre a kézikönyvek, termékinformációk, képek és megfelelőségi dokumentumok letöltéséhez
RO Accesați www.smartwares.eu pentru a obține manuale, informații ale produsului și documentul de conformitate



SE

Förberedelse för användning

- Sätt in mottagaren (SH5-RPS-36A) i vägguttaget **1**.

Länka/koppa bort mottagaren till en sändare

- Häll in knappen på mottagaren i 3 sekunder och släpp den sedan **2**. LED:n börjar blinka **3**. Din mottagare är nu påslagen i länkningsläge.
Observera: LED:n ska endast blinke sedan du släppt knappen. Om LED:n börjar blinka medan knappen trycks in utförs ingen länkning.
- Tryck på knappen "I" / "ON" på sändaren för att länka den till en mottagare. LED:n på mottagaren börjar blinka. Tryck på knappen "O" / "OFF" på sändaren för att stänga av länken till mottagaren. Under detta åtgärd släcks LED:n på mottagaren.
Observera: det är möjligt att länka en mottagare till flera sändare. Sex minnespositioner är tillgängliga.
Observera: Om LED:n på mottagaren blinkar snabbt är minnet fullt. Stäng av länken till en sändare eller koppla bort alla länkar.

Iordningställning av mottagaren

- Anslut önskad enhet till mottagaren och se till att den önskade enheten är påslagen. Mottagaren är nu klar att använda **4**. Nu är mottagaren redo att användas.

Använda mottagare


- Tryck på knappen "I" / "ON" på sändaren för att slå på mottagaren.
- Tryck på knappen "O" / "OFF" på sändaren för att slå av mottagaren.

Avlänkning av alla länkar


- Häll in knappen på mottagaren i 10 sekunder **5**.
- LED:n börjar blinka.
- När LED:n på mottagaren stängs av är alla länkar bortkopplade.

Bortkoppling från elnätet: tag ut mottagaren ur vägguttaget.


3 sec



3



4



5



10 sec

CS

Příprava k použití

- Zasuňte přijímač (SH5-RPS-36A) do zásuvky ve zdi **1**.

Spárování/odpojení přijímače s vysílačem

- Na 3 sekundy stiskněte a podržte tlačítko na přijímači a pak jej uvolněte **2**. Během této činnosti začne blikat LED **3**. Váš přijímač je nyní přepnut do režimu spárování.
Pozor: LED by měla blikat pouze po uvolnění. Pokud LED začne blikat během doby kdy tisknete tlačítko, přijímač se nespáří.
- Stiskněte na vysílači tlačítko "I" / "ON" (ZAP) a spájte jej s přijímačem. Během této činnosti začne blikat LED na přijímači. Stiskněte na vysílači tlačítko "0" / "OFF" (VYP) a odpojte jej od přijímače. Během činnosti pohasne LED na přijímači.
- Pozor:** je možné spárovat přijímač s více vysílači, je dostupných 6 pozic v paměti.
Pozor: Pokud LED na přijímači rychle bliká, paměť je plná. Odpojte jeden vysílač nebo odpojte všechny linky.

Příprava přijímače

- Připojte po přijímače požadované zařízení a ujistěte se, že je zařízení zapnuto. Přijímač je nyní připraven k použití **4**. Nyní přijímač je připraven k použití.

Ovládání přijímače

- Stiskněte tlačítko "I" / "ON" (ZAP) na vysílači a zapněte přijímač.
- Stiskněte tlačítko "0" / "OFF" (VYP) na vysílači a vypněte přijímač.

Vymazání všech spárovaných vysílačů

- Na 10 sekund stiskněte a podržte tlačítko na přijímači **5**.
- Během této činnosti začne blikat LED.
- Jakmile se LED na přijímači vypne, všechny linky budou odpojeny.

Odpojení od přívodu napětí: vyměňte přijímač ze zásuvky ve zdi.

NO

Klargjøring for bruk

- Sett mottakeren (SH5-RPS-36A) i veggkontakten **1**.

Koble mottakeren til/fra en sender

- Trykk og hold knappen på mottakeren i 3 sekunder, og slipp den **2**. I løpet av denne operasjonen begynner LED-lyset å blinke **3**. Mottakeren din slås nå til tilknytningsmodus.
OBS: LED-lyset skal bare blinke etter at du sliper. Hvis LED-lyset begynner å blinke under trykk, vil den ikke kobles til.
- Trykk på "I" / "ON" -knappen på senderen for å koble den til en mottaker. Under denne operasjonen vil LED-lyset på mottakeren lyse opp. Trykk på "0" / "OFF" -knappen på senderen, for å koble den fra en mottaker. Under denne operasjonen vil LED-lyset på mottakeren slås av.
- OBS:** det er mulig å koble en mottaker til flere sendere, selv minnestillinger er tilgjengelige.
OBS: Når lysdioden på mottakeren blinker raskt, er minnet fullt. Fjern en sender, eller koble fra alle tilkoblinger.

Klargjøring av mottakeren

- Tilkoble et ønsket apparat til mottakeren og påsæt at det ønskede apparatet er slått på **4**. Nå er mottakeren klar til bruk.

Drift av mottakeren

- Trykk og hold knappen på mottakeren i 10 sekunder **5**.
- Under denne operasjonen begynner LED-lyset å blinke.
- Når LED-lyset på mottakeren slås av, vil alle linker kobles fra.

Funksjon fra strømmenet: fjern mottakeren fra veggkontakten.

Flash

HU

Használat előtt

- Csatlakoztatása a vevőegységet (SH5-RPS-36A) a konnektorig **1**.

A vevő csatlakoztatása/leválasztása adóegységezhez/adóegységről

- Tartsa lenyoma a gombot 3 másodpercig a vevőn, majd engedje el **2**. Ezen művelet során a LED elkezd villogni **3**. Most a vevő már csatlakoztatás módban van.

Figyelem: a LED-nek csak a felengedés után kell villognia. Ha a LED a gomb lenyomva tartása közben kezd el villogni, akkor nem lesz csatlakoztatás.

- Nyomja meg a „I” / „BE” gombot az adóegységen a vevőhöz való csatlakoztatáshoz. Ezen művelet során a vevő lévő LED kigullad. Nyomja meg a „0” / „KI” gombot az adóegységen a vevőről való lecsatlakoztatáshoz. Ezen művelet során a vevő lévő LED kialakzik.

Figyelem: egy vevő több adóegységhöz is csatlakoztható, hat memória hely áll rendelkezésre.

Figyelem: Amikor a LED a vevőn gyorsan villog, a memória megtelt. Szüntessen meg egy csatlakoztatást vagy válassza le az összes csatlakoztatást.

A vevőegység előkészítése

- Csatlakoztatása a kívánt készüléket a vevőegységhoz, ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva **4**. A vevő ekkor készén áll a használatra.

A vevők működtetése

- Nyomja meg a „I” / „BE” gombot az adóegységen a vevő bekapsolásához.
- Nyomja meg a „0” / „KI” gombot az adóegységen a vevő kikapsolásához.

Minden kapcsolás megszüntetése

- Tartsa lenyoma a gombot a vevőn 10 másodpercig **5**.
- Ezen művelet során a LED elkezd villogni.
- Amikor a LED kigullad, a vevő kikapsol, az összes csatlakoztatás leválasztódik.

Eltávolítás a hálózatból: távolítsa el a vevőegységet a konnektorból.

TR

Kullanıma hazırlık

- Sinyal Alıcı (SH5-RPS-36a) duvar prizine takın **1**

Verici ile alıcıyı birbirileşteirmek ve ayrılmak

- Alıcı üzerindeki butona 3 saniye basılı tutun ve ardından bırakın **2**. Bu işlem sırasında LED yanıp sönmeye başlar **3**. Alıcıyı artık eşleştirme moduna geçmiş durumdadır. Dikkat: LED ancak butonu bırakıldığında yanıp sönmeye başlamalıdır. Eğer LED, butonu basılı tutarken yanıp sönmeye başlasa, eşleşme gerçekleşmeyecek.
- Vericiyi, alıcı ile eşlestirmek için, verici üzerindeki "I" / "ON-ACIK" butonuna basın. Bu işlem sırasında, alıcı üzerindeki LED işığı yanacak. Vericiyi, alıcıdan ayırmak için, verici üzerindeki "0" / "OFF-KAPALI" butonuna basın. Bu işlem sırasında alıcı üzerindeki LED işığı sönecektir.
- Dikkat:** Bir alıcıyı, çok sayıda verici ile eşlestirmek mümkün değildir, altı bellek konumu mevcuttur.
- Dikkat:** Alıcı üzerindeki LED'in, hızlı bir şekilde yanıp sönmeye devam etmesi, belleğin dolduğu gösterir. Bir vericiyi ayırmaya veya tüm bağlantıları ayırmaya.

Alıcıyı hazırlamak

- Alıcıyı, istedığınız bir cihazı, cihazın açık olduğundan emin olduktan sonra bağlayın **4**. Alıcı, artık kullanıma hazırdir.

Alıcıyı çalıştırılmasi

- Alıcıyı açmak için, verici üzerindeki "I" / "ON-ACIK" butonuna basın. a. Alıcıyı kapatmak için, verici üzerindeki "0" / "OFF-KAPALI" butonuna basın.

Tüm bağıntıların kesilmesi

- Alıcı üzerindeki butonu 10 saniye basılı tutun **5**.
- Bu işlem sırasında LED yanıp sönmeye başlar.
- Alıcı üzerindeki LED sondurduğunda, tüm bağlantılar kesilmiş olur.

Elektrik bağlantısını kesmek için, alıcıyı duvar prizinden çıkartın.

RO

Pregătirea pentru utilizare

- Introduceți receptorul (SH5-RPS-36A) într-o priză de perete **1**.

Conectarea / deconectarea unui receptor la un transmisițor

- Apăsați și țineți apăsat butonul de pe receptor timp de 3 secunde și apoi eliberați-l **2**. Pe durata acestui procedeu LED-ul începe să pălpie **3**. Receptorul este acum pornit în modul de conexiune.

Atenție: LED-ul trebuie să pălpie doar după eliberarea butonului. Dacă LED-ul începe să pălpie în timpul apăsării butonului nu se va forma conexiunea.

- Apăsați butonul "I" / "ON" de pe transmisițor pentru a-l conecta la receptor. Pe durata acestui procedeu LED-ul de pe receptor se va aprinde. Apăsați butonul "0" / "OFF" de pe transmisițor pentru a-l deconecta de la receptor. În timpul acestui procedeu se va stinge LED-ul de pe receptor.

Atenție: este posibilă conectarea receptorului la mai multe transmisițoare, săse poziții de memorie sunt disponibile.

Atenție: Când LED-ul de pe receptorul să înceapă să des, memoria este plină. Deconectarea unui transmisițor sau deconectarea tuturor conexiunilor.

Pregătirea receptorului pentru utilizare

- Conectați un dispozitiv dorit la receptor și asigurați-vă că dispozitivul este pornit **4**. Acum receptorul este pregătit de utilizare.

Utilizare receptoare

- Apăsați butonul "I" / "ON" de pe transmisițor pentru a porni receptorul.
- Apăsați butonul "0" / "OFF" de pe transmisițor pentru a opri receptorul.

Deconectarea tuturor conexiunilor

- Apăsați și țineți apăsat butonul de pe receptor timp de 10 secunde **5**.
- În timpul acestui procedeu LED-ul începe să pălpie.
- Când LED-ul de pe receptor se stinge, toate conexiunile vor fi deconectate.

Deconectarea de la comutatorul principal: scoateți receptorul din priza de perete.